

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

1. Техническое обслуживание

- 1.1 Техническое обслуживание должно предусматривать профилактические осмотры и проверку ворот, осуществляемые не реже одного раза в квартал или после аварийных состояний, и включают следующие виды работ:
 - внешний осмотр ворот и проверку состояния подвижных частей;
 - устранение выявленных неисправностей.
- 1.2 Проверка состояния подвижных частей конструкции и полотна состоит в их внешнем осмотре, очистке, смазке, устранении рывков и заеданий при перемещениях.
- 1.3 Проверка и регулировка системы автоматического закрывания (проводится в соответствии с требованиями изготовителя).

2. Гарантии изготовителя

- 2.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ворот требованиям ТУ 25.12.10-001-06522981-2017, при соблюдении условий транспортировки и хранения, а также установленных выше условий монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
- 2.2 Срок гарантии устанавливается 24 месяца со дня отгрузки ворот покупателю.
- 2.3 При обнаружении неисправностей до истечения гарантийного срока, при соблюдении условий транспортировки и хранения, а также установленных выше условий монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, следует обращаться по адресу: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7 оф. 203а.