

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮКОВ

Правильно установленные и эксплуатируемые люки гарантируют надёжность и долговечность работы. Для продления срока службы вашего люка следуйте данной инструкции:

1. Открывание люка необходимо осуществлять только при помощи ручки.
2. При открытии люка не прилагайте больших усилий. Передвигайте полотно люка равномерно.
3. Запрещается двигать люк резкими толчками.
4. Следите за тем, чтобы в зоне действия люка во время его открытия/закрытия не находились люди, животные, посторонние предметы и мусор.
5. Область пола, над которой проходит дверное полотно (зона открывания) должна своевременно очищаться от грязи и пыли, быть свободной от посторонних предметов.
6. Не подвергайте люк ударам и не препятствуйте её свободному открытию и закрытию.
7. Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без консультаций с изготовителем.

Для обеспечения надежного функционирования люка рекомендуется производить техническое обслуживание, которое определяется в зависимости от количества выполняемых дверью рабочих циклов в соответствии с нижеприведенной таблицей:

- Пользовательский - до 15 000 циклов в год (ежегодно)
- Интенсивный - до 30 000 циклов в год (два раза в год)
- Высокий - от 30 000 до 60 000 циклов в год (четыре раза в год)

Люк с установленными нижеописанными аксессуарами может потребовать дополнительного обслуживания кроме описанного в таблице обслуживания в течение года:

- Аварийный рычаг
- Ручка
- Панель наблюдения
- Защелка
- Цилиндры

При установке перечисленных ниже аксессуаров производитель этих компонентов рекомендует более частое обслуживание:

- Доводчик
- Электромагниты
- Селекторы

Если створка люка оснащена замком, необходимо проводить регулярную очистку ответных частей. Не допускать попадания грязи на цилиндры (ключевины) замков. В случае использования двери не по назначению, изготовитель не несёт ответственности за её целостность и правильную работу.